



Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy pod nadzorem właścicieli sieci wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistego rodzaju, przyjętych rzędnych oraz średnic i przebiegu uzbrojenia podziemnego w rejonie inwestycji. Ilość przekopów kontrolnych zależy od zakresu robót, zaleceń użytkownika sieci, a ma na celu umożliwić właściciu wykonanie robót i zapewnić uniknięcie ryzyka uszkodzenia istniejących, czynnych sieci. Przekopy należy wykonać przed rozpoczęciem robót i przeprowadzać je w miarę postępu robót.